

Attuatori elettrici lineari AEL3 Istruzioni di installazione

Il kit di estensione si deve usare su applicazioni comprese tra 130° e 240° C. Il kit è disponibile in due opzioni: una fino a 180 °C e un'altra fino a 240 °C

1. Svitare le viti della piastra di montaggio dell'attuatore per le colonnine.
2. Avvitare le colonnine di estensione in quelle dell'attuatore e serrare a 12 Nm.
3. Avvitare le viti della piastra di montaggio dell'attuatore nelle colonnine e serrare a 25 Nm.
4. Inserire i collegamenti di estensione in quelli dell'attuatore fino a quando si chiudono con uno scatto.

