

AEL3

Kits de extensión alta temperatura

Instrucciones de instalación

Se debe utilizar el kit de extensión en aplicaciones por encima de los 130 °C hasta 240 °C. Hay dos opciones de kit, hasta 180 °C y hasta 240 °C.

1. Desatornillar los tornillos de la placa de montaje del actuador.
2. Atornillar los pilares de extensión en los pilares del actuador y apretar a 12 Nm.
3. Atornillar los tornillos de la placa de montaje del actuador y apretar a 25 Nm.
4. Montar la extensión en el acoplamiento del actuador hasta que encaje.

