

## Separadores

### Información de seguridad adicional

### Instrucciones de instalación y mantenimiento

El funcionamiento seguro de estos productos sólo puede garantizarse si la instalación, puesta en marcha, uso y mantenimiento se realiza adecuadamente y por personal calificado (ver el punto 11 de este documento) siguiendo las instrucciones de operación. También debe cumplirse con las instrucciones generales de instalación y de seguridad de construcción de líneas y de la planta, así como el uso apropiado de herramientas y equipos de seguridad.

#### 1. Aplicaciones

Refiriéndose a las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento, placa de características y Hoja de Información Técnica, comprobar que el producto es el adecuado para el determinado uso/aplicación. Los productos listados a continuación cumplen los requisitos de la Directiva Europea de Equipos a Presión 97/23/EC y llevan la marca CE cuando lo precisan. Los productos se encuentran dentro de las siguientes categorías de la Directiva de Equipos a Presión:

Producto		Grupo 1 Gases	Grupo 2 Gases	Grupo 1 Líquidos	Grupo 2 Líquidos
<b>S1</b>	16 bar r	DN15 - DN20	SEP	SEP	SEP
		DN25	2	1	SEP
<b>S5</b>	50 bar r	DN15	SEP	SEP	SEP
		DN20 - DN25	2	1	SEP
		DN32 - DN65	3	2	2
		DN80	4	3	2
<b>S6</b>	50 bar r	DN15	SEP	SEP	SEP
		DN20 - DN25	2	1	SEP
		DN32 - DN65	3	2	2
		DN80	4	3	2
<b>S7</b>	Todas las presiones	DN65 - DN80	3	2	2
	6 bar r	DN200 - DN300	4	3	1
		DN350	4	4	1
	14 bar r	DN100 - DN125	3	2	2
		DN150 - DN200	4	3	2
		DN250 - DN350	4	4	2
	20 bar r	DN100	4	3	2
		DN125 - DN150	4	3	2
	30 bar r	DN200	4	4	2
		DN250 - DN350	4	4	2

Producto		Grupo 1 Gases	Grupo 2 Gases	Grupo 1 Líquidos	Grupo 2 Líquidos	
<b>S8</b>	6 bar r	DN200 - DN300	4	3	1	SEP
		DN350	4	4	1	SEP
	10 bar r	DN65	2	1	SEP	SEP
		DN80 - DN150	3	2	1	SEP
		DN200	4	3	1	SEP
	11 bar r	DN250 - DN350	4	4	1	SEP
		DN65	2	1	SEP	SEP
		DN80 - DN125	3	2	2	SEP
		DN150 - DN200	4	3	2	SEP
	25 bar r	DN250 - DN350	4	4	2	SEP
		DN65 - DN80	3	2	2	SEP
		DN100 - DN150	4	3	2	SEP
		DN200	4	4	2	SEP
		DN250 - DN350	4	4	2	1
	27 bar r	DN65 - DN80	3	2	2	SEP
		DN100 - DN150	4	3	2	SEP
		DN200	4	4	2	SEP
		DN250	4	4	2	1
		DN300 - DN350	4	4	2	1
	<b>S12</b>	25 bar r	DN32 - DN40	1	SEP	SEP
DN50			2	1	SEP	SEP
<b>S13</b>	25 bar r	DN40	1	SEP	SEP	SEP
		DN50 - DN80	2	1	SEP	SEP
		DN100 - DN125	3	2	2	SEP
		DN150 - DN200	4	3	2	SEP
<b>1808CS y 1808SS</b>	6 bar r	DN200 - DN300	4	3	1	SEP
		DN350	4	4	1	SEP
	14 bar r	DN100 - DN125	3	2	2	SEP
		DN150 - DN200	4	3	2	SEP
	20 bar r	DN250 - DN350	4	4	2	SEP
		DN100	4	3	2	SEP
	30 bar r	DN125 - DN150	4	3	2	SEP
		DN200	4	4	2	SEP
		DN250 - DN350	4	4	2	1

- 
- i) Estos productos han sido diseñados específicamente para el uso con gases propano o metano que están en el Grupo 1 de la Directiva de Equipos a Presión. También se pueden usar con vapor, aire y otros fluidos industriales que están en el Grupo 2 de la Directiva de Equipos a Presión. El uso de los productos con otros fluidos puede ser posible pero se debe contactar con Spirax Sarco para confirmar la conveniencia del producto para la aplicación que se esté considerando.
  - ii) Comprobar que el tipo de material, presión, temperatura y valores máximos y mínimos sean los adecuados. Si los valores de los límites máximos del producto son inferiores a los del sistema en el que está montado, o si el funcionamiento defectuoso del producto pudiera producir una situación peligrosa de exceso de presión o de temperatura, asegure de que dispone de un dispositivo de seguridad en el sistema para evitar tales situaciones de exceso.
  - iii) Determine si la instalación está bien situada y si la dirección de flujo es correcta.
  - iv) Los productos Spirax Sarco no están diseñados para resistir tensiones externas que pueden ser inducidas por el sistema en el que están montados. Es responsabilidad del instalador considerar estas tensiones y tomar las precauciones adecuadas para minimizarlas.
  - v) Retirar todas las tapas de las conexiones antes de instalar.

## **2. Acceso**

Antes de realizar cualquier trabajo en este equipo, asegure de que tiene buena accesibilidad y si fuese necesario una plataforma segura.

## **3. Iluminación**

Asegure de que tiene la iluminación adecuada, especialmente cuando el trabajo sea minucioso o complicado.

## **4. Gases y líquidos peligrosos en las tuberías**

Considerar que hay o que ha podido haber en las tuberías. Considerar: materiales inflamables, sustancias perjudiciales a la salud o riesgo de explosión.

## **5. Condiciones medioambientales peligrosas**

Considerar áreas de riesgo de explosiones, falta de oxígeno (por ej. tanques o pozos), gases peligrosos, temperaturas extremas, superficies calientes, riesgos de incendio (por ej. mientras suelda), ruido excesivo o maquinaria trabajando.

## **6. El sistema**

Considerar que efecto puede tener sobre el sistema completo el trabajo que debe realizar. ¿Puede afectar la seguridad de alguna parte del sistema o a trabajadores, la acción que vaya a realizar (por ej. cerrar una válvula de aislamiento, aislar eléctricamente)? Los peligros pueden incluir aislar orificios de venteo o dispositivos de protección, también la anulación de controles o alarmas. Cerrar y abrir lentamente las válvulas de aislamiento.

## **7. Presión**

Aislar (usando válvulas de aislamiento independientes) y dejar que la presión se normalice. Esto se puede conseguir montando válvulas de aislamiento y de despresurización aguas arriba y aguas abajo de la válvula. No asumir que el sistema está despresurizado aunque el manómetro de presión indique cero.

## **8. Temperatura**

Dejar que se normalice la temperatura después de aislar para evitar quemaduras.

---

## 9. Herramientas y consumibles

Usar siempre las herramientas correctas, los procedimientos de seguridad y el equipo de protección adecuado. Utilizar siempre recambios originales Spirax Sarco.

## 10. Indumentaria de protección

Considere si necesitará indumentaria de protección para proteger de los riesgos de, por ejemplo, productos químicos, altas / bajas temperaturas, ruido, caída de objetos, daños a ojos / cara.

## 11. Permisos de trabajo

Todos los trabajos han de ser realizados o supervisados por personal competente. El personal de instalación y los operarios deberán tener conocimiento del uso correcto del producto según las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento.

Donde se requiera, deberán estar en posesión de un permiso para realizar el trabajo. Donde no exista un sistema similar, se recomienda que una persona responsable sepa en todo momento los trabajos que se están realizando y, donde sea necesario, nombre una persona como responsable de seguridad. Si fuese necesario, enviar notas de seguridad.

## 12. Manipulación

La manipulación de productos grandes y/o pesados puede presentar riesgos de lesiones. Alzar, empujar, tirar, transportar o apoyar una carga manualmente puede causar lesiones, especialmente en la espalda. Deberá evaluar los riesgos que comporta la tarea, al individuo, la carga y el ambiente de trabajo y usar el método del manejo apropiado dependiendo de las circunstancias del trabajo a realizar.

## 13. Riesgos residuales

Durante el uso normal la superficie del producto puede estar muy caliente. Si se usa con las condiciones operativas máximas, la temperatura de la superficie de algunos productos puede alcanzar temperaturas de 300°C (527°F).

Muchos productos no tienen autodrenaje. Tenga cuidado al desmantelar o retirar el producto de una instalación (ver las 'Instrucciones de Mantenimiento').

## 14. Heladas

Deben hacerse las previsiones necesarias para proteger los productos que no tienen autodrenaje de los daños producidos por heladas en ambientes donde pueden estar expuestos a temperaturas por debajo de cero.

## 15. Información de seguridad-específica al producto

Ver las secciones referentes a la seguridad en el manual de Instalación y Mantenimiento que acompaña al equipo.

## 16. Eliminación

Al menos que las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento indiquen lo contrario este producto es reciclable y no es perjudicial con el medio ambiente si se elimina con las precauciones adecuadas.

## 17. Devolución de productos

Se recuerda que, de acuerdo con la legislación de Comunidad Europea sobre la salud, seguridad e higiene, el cliente o almacenista que retorne productos a SpiraxSarco para su reparación o control, debe proporcionar la necesaria información sobre los peligros y las precauciones que hay que tomar debido a los residuos de productos contaminantes o daños mecánicos que puedan representar un riesgo para la salud o seguridad medioambiental. Esta información ha de presentarse por escrito incluyendo las documentación de seguridad e higiene de cualquier sustancia clasificada como peligrosa.