


## Diagramma di portata per scaricatori di condensa a secchiello rovesciato S & SF

### Portata di scarico



**Nota:** Lo scaricatore deve essere selezionato in funzione della pressione differenziale di esercizio e non della portata di scarico. Per maggiori dettagli vedere TI-P077-01.

