

Soupape de sûreté SV60

Remplacement des pièces de rechange

Instructions de montage

Attention


Le reréglage ou la remise à neuf des soupapes de sûreté Spirax sarco doit être effectué uniquement par des personnes compétentes agréées.

Information de sécurité

Avant le démontage de cet appareil, il est impératif de décompresser le ressort.

Pour les soupapes contenant une portée en Viton/FPM

Si les soupapes sont soumises à des températures proches de 315°C ou plus, le clapet en Viton/FPM peut se décomposer et former de l'acide hydrofluorique. Dans ce cas, éviter le contact avec la peau et l'inhalation de fumées d'acide qui peuvent causer des brûlures graves et endommager le système respiratoire.



1. Remplacement du bouchon (rep. 4)

- a) Enlever le fil à plomb, et un circlip (20) de la goupille (19).
- b) Retirer la goupille et le levier (18). Si la soupape possède un chapeau fermé, dévisser simplement le carter de ressort (soulever le levier de manière à ce que le collier soit visible (17)).
- c) Pour les bouchons standards, desserrer l'écrou de blocage (16) et dévisser le bouchon.
- d) Réassembler dans l'ordre inverse en utilisant les couples de serrage recommandés donnés dans le Tableau 1.

2. Remplacement du levier étanche (rep. 30)

- a) Enlever le bouchon comme décrit dans la paragraphe 1.
- b) Retirer l'axe (19) et le levier (18).
- c) Dévisser l'écrou de garniture (31) et retirer l'étanchéité (30).
- d) Déposer la goupille du levier (27) et les bagues (30 (4 pièces)).
- e) Il est conseillé de noter l'orientation de la goupille et de la came (28) afin de s'assurer que les pièces sont correctement réassemblées. La came est maintenant libérée.
- f) Remonter la tige de levier et les bagues.
- g) Replacer les bagues individuellement en utilisant l'étanchéité pour les presser dans leur position.
- h) Remonter l'étanchéité et l'écrou de garniture, puis serrer jusqu'à ce que la compression du joint de garniture soit suffisante. **Nota** : remplacer le joint (35) lors du réassemblage.
- i) Remonter le levier et sa goupille.




Tableau 1 : Couples de serrage recommandés

| DN | Vis de carter de levier (Rep. 16) | | Ecrue de réglage (Rep. 15) | | Boulons de corps (Rep. 10) | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Sur plats (mm) | Couple (± 1 N m) | Sur plats (mm) | Couple (± 5 N m) | Nombre | Sur plats (mm) | Couple (+3 -0 N m) |
| DN20 | 10 | 4 | 30 | 55 | 4 | 17 | 21 |
| DN25 | 10 | 4 | 30 | 55 | 4 | 19 | 36 |
| DN32 | 10 | 4 | 30 | 55 | 4 | 19 | 36 |
| DN40 | 10 | 4 | 41 | 55 | 4 | 22 | 52 |
| DN50 | 10 | 4 | 41 | 55 | 4 | 22 | 52 |
| DN65 | 13 | 10 | 46 | 60 | 6 | 19 | 36 |
| DN80 | 13 | 10 | 70 | 60 | 8 | 22 | 52 |
| DN100 | 13 | 10 | 70 | 60 | 8 | 22 | 52 |
| DN125 | 13 | 10 | 85 | 70 | 8 | 24 | 90 |
| DN150 | 13 | 10 | 85 | 70 | 12 | 24 | 90 |

3. Changement du ressort (rep. 6)

- a) Retirer le bouchon comme décrit dans le paragraphe 1.
- b) Retirer le circlip du collier (27), la goupille (26) et le collier (17).
- c) Desserrer l'écrou de blocage (15) et dévisser la vis de réglage du ressort dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression du ressort qui maintient la tige (9) de manière à ce qu'elle ne tourne pas.
- d) Déposer les boulons de corps (10) et retirer le chapeau (3).
- e) Retirer le ressort (6) et les plateaux de ressort (11), remplacer un nouveau ressort et les plateaux.
- f) Réassembler dans l'ordre inverse en utilisant les couples de serrage recommandés donnés dans le Tableau 1.

4. Remplacement du disque (rep. 5 et 8)

- a) Suivre les procédures du paragraphe 3.
- b) Après avoir enlevé le ressort et les plateaux, l'ensemble tige et le plateau peut être soulevé du corps en prenant soin de ne pas perdre les anneaux de retenue (12 et 22).
- c) Les bagues de maintien doivent être retirées ainsi que le guide de tige (7).
- d) Retirer le disque de la tige après avoir sorti la goupille (21). Prendre soin de ne pas perdre la bille de tige (23) qui permet au disque de pivoter.
- e) Monter un nouveau disque (5 et 8) sur la tige (9) en s'assurant que la bille de tige (23) est positionnée entre ces repères, puis remonter la goupille de tige (21).
- f) Réassembler dans l'ordre inverse en s'assurant que le guide de tige est monté avec le raccord pointant vers le bas.

Attention

Les ensembles disque / jupe (repères 5 et 8) ne sont pas réparables et ne doivent en aucun cas être réparés / rectifiés. En cas de défaillance, les ensembles endommagés doivent être remplacés par de nouveaux ensembles ou la soupape doit être réparée par un réparateur agréé Spirax Sarco.





Tableau 1 : Couples de serrage recommandés


| DN | Vis de carter de levier (Rep. 16) | | Ecrue de réglage (Rep. 15) | | Boulons de corps (Rep. 10) | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Sur plats (mm) | Couple (±1 N m) | Sur plats (mm) | Couple (±5 N m) | Nombre | Sur plats (mm) | Couple (+3 -0 N m) |
| DN20 | 10 | 4 | 30 | 55 | 4 | 17 | 21 |
| DN25 | 10 | 4 | 30 | 55 | 4 | 19 | 36 |
| DN32 | 10 | 4 | 30 | 55 | 4 | 19 | 36 |
| DN40 | 10 | 4 | 41 | 55 | 4 | 22 | 52 |
| DN50 | 10 | 4 | 41 | 55 | 4 | 22 | 52 |
| DN65 | 13 | 10 | 46 | 60 | 6 | 19 | 36 |
| DN80 | 13 | 10 | 70 | 60 | 8 | 22 | 52 |
| DN100 | 13 | 10 | 70 | 60 | 8 | 22 | 52 |
| DN125 | 13 | 10 | 85 | 70 | 8 | 24 | 90 |
| DN150 | 13 | 10 | 85 | 70 | 12 | 24 | 90 |

5. Types de plateau de ressort


Type 1




Type 2



Type 3



6. Diagramme d'identification du ressort du SV60



| DN | Référence du ressort | Plage de pression de réglage en bar eff. | | ø intérieur Di (mm) | ø fil d (mm) | Longueur Lo (mm) | No. total de bobines | Type de plateau de ressort |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| | | de | à | | | | | |
| DN20 x DN32 | RH-A-700 | 0,20 | 1,30 | 27,6 | 2,45 | 90,0 | 14,66 | 1 |
| | RH-A-703 | 1,30 | 1,70 | 31,8 | 3,1 | | 10,36 | 1 |
| | RH-A-704 | 1,70 | 2,05 | 31,0 | 3,5 | | 12,10 | 1 |
| | RH-A-706 | 2,05 | 2,70 | 31,4 | 3,8 | | 11,23 | 1 |
| | RH-A-708 | 2,70 | 3,75 | 35,0 | 4,5 | | 10,54 | 1 |
| | RH-A-709 | 3,75 | 4,50 | 34,5 | 4,5 | | 9,63 | 1 |
| | RH-A-710 | 4,50 | 6,60 | 37,4 | 4,8 | | 8,75 | 1 |
| | RH-A-711 | 6,60 | 9,60 | 39,6 | 5,2 | | 8,20 | 1 |
| | RH-A-714 | 9,60 | 16,60 | 38,8 | 5,6 | | 8,11 | 1 |
| | RH-A-790 | 16,60 | 26,60 | 40,5 | 5,5 | | 6,41 | 1 |
| RH-A-791 | 26,60 | 40,00 | 40,3 | 6,1 | 6,33 | 1 | | |
| DN25 x DN40 | RH-A-600 | 0,20 | 0,70 | 43,5 | 4,0 | 130,0 | 17,53 | 1 |
| | RH-A-602 | 0,70 | 1,45 | 41,0 | 5,0 | | 14,48 | 1 |
| | RH-A-604 | 1,45 | 2,20 | 42,5 | 6,0 | | 13,01 | 1 |
| | RH-A-607 | 2,20 | 2,80 | 37,0 | 6,0 | | 12,52 | 1 |
| | RH-A-690 | 2,80 | 3,40 | 37,4 | 6,3 | | 12,44 | 1 |
| | RH-A-608 | 3,40 | 4,10 | 37,0 | 6,5 | | 12,55 | 1 |
| | RH-A-691 | 4,10 | 6,30 | 38,4 | 6,8 | | 11,95 | 1 |
| | RH-A-612 | 6,30 | 9,70 | 36,0 | 7,0 | | 11,73 | 1 |
| | RH-A-614 | 9,70 | 15,20 | 36,5 | 7,5 | | 10,95 | 1 |
| | RH-A-616 | 15,20 | 20,70 | 37,5 | 8,0 | | 10,37 | 1 |
| | RH-A-618 | 20,70 | 28,00 | 38,0 | 8,3 | | 9,48 | 1 |
| | RH-A-620 | 28,00 | 36,00 | 36,9 | 8,7 | | 8,95 | 1 |
| | RH-A-624 | 36,00 | 40,00 | 48,6 | 10,2 | | 7,61 | 1 |
| DN32 x DN50 | RH-A-601 | 0,20 | 0,60 | 44,0 | 4,5 | 130,0 | 16,00 | 1 |
| | RH-A-602 | 0,60 | 1,30 | 41,0 | 5,0 | | 14,48 | 1 |
| | RH-A-604 | 1,30 | 1,95 | 42,5 | 6,0 | | 13,01 | 1 |
| | RH-A-607 | 1,95 | 2,70 | 37,0 | 6,0 | | 12,52 | 1 |
| | RH-A-608 | 2,70 | 3,80 | 37,0 | 6,5 | | 12,50 | 1 |
| | RH-A-610 | 3,80 | 5,60 | 39,0 | 7,0 | | 11,53 | 1 |
| | RH-A-692 | 5,60 | 13,60 | 40,7 | 7,4 | | 9,38 | 1 |
| | RH-A-693 | 13,60 | 19,60 | 39,8 | 8,1 | | 9,14 | 1 |
| | RH-A-619 | 19,60 | 29,10 | 50,8 | 9,6 | | 7,63 | 1 |
| | RH-A-622 | 29,10 | 40,00 | 54,2 | 10,4 | 6,88 | 1 | |

| DN | Référence du ressort | Plage de pression de réglage en bar eff. | | ø intérieur Di (mm) | ø fil d (mm) | Longueur Lo (mm) | No. total de bobines | Type de plateau de ressort |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| | | de | à | | | | | |
| DN40 x DN65 | RH-A-500 | 0,20 | 0,65 | 63,4 | 6,0 | 175,0 | 17,06 | 3 |
| | RH-A-502 | 0,65 | 1,20 | 55,0 | 7,0 | | 15,06 | 1 |
| | RH-A-508 | 1,20 | 1,80 | 59,0 | 8,5 | | 12,97 | 1 |
| | RH-A-515 | 1,80 | 2,45 | 58,0 | 9,5 | | 12,25 | 1 |
| | RH-A-518 | 2,45 | 3,10 | 54,5 | 9,5 | | 12,02 | 1 |
| | RH-A-520 | 3,10 | 3,90 | 56,0 | 10,0 | | 10,94 | 1 |
| | RH-A-524 | 3,90 | 4,90 | 55,0 | 10,5 | | 11,28 | 1 |
| | RH-A-528 | 4,90 | 6,00 | 54,0 | 11,0 | | 10,94 | 1 |
| | RH-A-530 | 6,00 | 7,10 | 52,0 | 11,0 | | 10,68 | 1 |
| | RH-A-531 | 7,10 | 8,50 | 55,0 | 11,5 | | 10,17 | 1 |
| | RH-A-534 | 8,50 | 12,10 | 57,0 | 12,0 | | 9,33 | 1 |
| | RH-A-540 | 12,10 | 18,10 | 54,5 | 12,5 | | 9,23 | 1 |
| | RH-A-548 | 18,10 | 26,00 | 57,7 | 13,4 | | 7,99 | 1 |
| | RH-A-553 | 26,00 | 35,00 | 63,0 | 15,0 | | 7,31 | 1 |
| | RH-A-556 | 35,00 | 40,00 | 55,0 | 15,0 | | 8,18 | 1 |
| DN50 x DN80 | RH-A-500 | 0,20 | 0,55 | 63,5 | 6,0 | 175,0 | 17,06 | 3 |
| | RH-A-502 | 0,55 | 1,05 | 55,0 | 7,0 | | 15,06 | 1 |
| | RH-A-508 | 1,05 | 1,55 | 59,0 | 8,5 | | 12,97 | 1 |
| | RH-A-512 | 1,55 | 2,15 | 58,0 | 9,0 | | 12,56 | 1 |
| | RH-A-518 | 2,15 | 2,80 | 54,5 | 9,5 | | 12,02 | 1 |
| | RH-A-522 | 2,80 | 3,70 | 54,0 | 10,0 | | 11,20 | 1 |
| | RH-A-524 | 3,70 | 4,70 | 55,0 | 10,5 | | 11,28 | 1 |
| | RH-A-529 | 4,70 | 6,50 | 53,5 | 11,0 | | 10,76 | 1 |
| | RH-A-531 | 6,50 | 10,50 | 55,0 | 11,5 | | 10,17 | 1 |
| | RH-A-536 | 10,50 | 14,70 | 55,0 | 12,0 | | 9,34 | 1 |
| | RH-A-542 | 14,70 | 22,80 | 57,2 | 12,7 | | 8,23 | 2 |
| | RH-A-548 | 22,80 | 29,10 | 57,7 | 13,4 | | 7,99 | 2 |
| | RH-A-551 | 29,10 | 36,60 | 61,6 | 14,2 | | 7,36 | 2 |
| | RH-A-553 | 36,60 | 40,00 | 63,0 | 15,0 | | 7,31 | 2 |
| DN65 x DN100 | RH-A-400 | 0,2 | 0,6 | 58,0 | 6,0 | 225,0 | 21,35 | 1 |
| | RH-A-402 | 0,6 | 1,2 | 52,0 | 7,5 | | 16,64 | 1 |
| | RH-A-405 | 1,2 | 1,8 | 50,0 | 8,5 | | 14,67 | 1 |
| | RH-A-409 | 1,8 | 2,5 | 52,0 | 9,5 | | 13,32 | 1 |
| | RH-A-412 | 2,5 | 3,2 | 49,0 | 10,0 | | 13,10 | 1 |
| | RH-A-413 | 3,2 | 3,8 | 49,0 | 10,5 | | 13,19 | 1 |
| | RH-A-415 | 3,8 | 4,9 | 49,0 | 11,0 | | 12,95 | 1 |
| | RH-A-416 | 4,9 | 6,2 | 45,0 | 11,0 | | 13,35 | 1 |
| | RH-A-419 | 6,2 | 7,5 | 47,0 | 11,5 | | 12,57 | 1 |
| | RH-A-490 | 7,5 | 10,6 | 48,5 | 12,0 | | 12,06 | 1 |
| | RH-A-421 | 10,6 | 14,6 | 47,5 | 12,5 | | 11,93 | 2 |
| | RH-A-424 | 14,6 | 20,0 | 56,0 | 14,5 | | 10,37 | 2 |
| | RH-A-426 | 20,0 | 27,7 | 69,0 | 16,5 | | 8,77 | 2 |
| | RH-A-430 | 27,7 | 32,0 | 65,0 | 17,0 | | 8,82 | 2 |

| DN | Référence du ressort | Plage de pression de réglage en bar eff. | | ø intérieur Di (mm) | ø fil d (mm) | Longueur Lo (mm) | No. total de bobines | Type de plateau de ressort |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| | | de | à | | | | | |
| DN80 x DN125 | RH-A-300 | 0,20 | 0,75 | 84,0 | 8,5 | 260,0 | 14,82 | 1 |
| | RH-A-390 | 0,75 | 1,30 | 72,0 | 10,0 | | 10,74 | 1 |
| | RH-A-305 | 1,30 | 1,75 | 86,0 | 12,5 | | 10,19 | 1 |
| | RH-A-307 | 1,75 | 2,20 | 84,0 | 13,0 | | 9,50 | 1 |
| | RH-A-310 | 2,20 | 3,10 | 92,0 | 15,0 | | 8,58 | 1 |
| | RH-A-312 | 3,10 | 4,00 | 92,0 | 16,0 | | 8,00 | 1 |
| | RH-A-314 | 4,00 | 5,10 | 96,2 | 17,4 | | 7,65 | 2 |
| | RH-A-315 | 5,10 | 6,00 | 97,5 | 18,0 | | 7,50 | 2 |
| | RH-A-316 | 6,00 | 7,50 | 95,4 | 18,3 | | 7,57 | 2 |
| | RH-A-318 | 7,50 | 8,70 | 92,0 | 19,0 | | 7,84 | 2 |
| | RH-A-320 | 8,70 | 10,50 | 93,0 | 20,0 | | 7,94 | 2 |
| | RH-A-322 | 10,50 | 19,00 | 90,0 | 20,5 | | 8,16 | 2 |
| | RH-A-326 | 19,00 | 32,00 | 90,0 | 22,0 | | 7,99 | 2 |
| DN100 x DN150 | RH-A-301 | 0,20 | 0,60 | 80,0 | 9,0 | 260,0 | 14,05 | 1 |
| | RH-A-390 | 0,60 | 1,20 | 72,0 | 10,0 | | 10,74 | 1 |
| | RH-A-306 | 1,20 | 1,60 | 85,6 | 12,7 | | 9,51 | 1 |
| | RH-A-309 | 1,60 | 2,10 | 94,0 | 14,5 | | 8,61 | 2 |
| | RH-A-311 | 2,10 | 2,70 | 95,0 | 15,5 | | 8,27 | 2 |
| | RH-A-312 | 2,70 | 3,10 | 92,0 | 16,0 | | 8,00 | 2 |
| | RH-A-313 | 3,10 | 3,80 | 87,0 | 16,5 | | 8,55 | 2 |
| | RH-A-392 | 3,80 | 4,70 | 96,0 | 18,0 | | 7,86 | 2 |
| | RH-A-316 | 4,70 | 5,70 | 95,4 | 18,3 | | 7,57 | 2 |
| | RH-A-318 | 5,70 | 7,50 | 92,0 | 19,0 | | 7,84 | 2 |
| | RH-A-320 | 7,50 | 11,10 | 93,0 | 20,3 | | 8,50 | 2 |
| | RH-A-324 | 11,10 | 18,10 | 91,8 | 21,1 | | 7,82 | 2 |
| | RH-A-328 | 18,10 | 25,00 | 106,6 | 24,2 | | 6,81 | 2 |
| DN125 x DN200 | RH-A-200 | 0,20 | 0,75 | 119,0 | 12,0 | 315,0 | 13,94 | 2 |
| | RH-A-202 | 0,75 | 1,50 | 116,0 | 13,5 | | 10,41 | 2 |
| | RH-A-206 | 1,50 | 2,30 | 117,0 | 15,5 | | 8,78 | 2 |
| | RH-A-209 | 2,30 | 3,10 | 116,0 | 17,0 | | 8,79 | 2 |
| | RH-A-210 | 3,10 | 4,10 | 116,0 | 18,0 | | 8,96 | 2 |
| | RH-A-211 | 4,10 | 5,20 | 115,0 | 18,5 | | 8,72 | 2 |
| | RH-A-212 | 5,20 | 7,40 | 114,8 | 19,1 | | 8,62 | 2 |
| | RH-A-215 | 7,40 | 10,80 | 123,0 | 20,5 | | 7,53 | 2 |
| | RH-A-219 | 10,80 | 16,10 | 132,0 | 22,5 | | 6,76 | 2 |
| | RH-A-223 | 16,10 | 20,00 | 129,0 | 24,0 | | 6,70 | 2 |
| DN150 x DN250 | RH-A-101 | 0,20 | 0,55 | 121,0 | 11,0 | 360,0 | 14,37 | 2 |
| | RH-A-102 | 0,55 | 0,85 | 125,0 | 13,5 | | 14,14 | 2 |
| | RH-A-103 | 0,85 | 1,35 | 122,0 | 14,0 | | 10,40 | 2 |
| | RH-A-105 | 1,35 | 1,80 | 123,0 | 16,0 | | 11,42 | 2 |
| | RH-A-190 | 1,80 | 2,30 | 120,0 | 16,0 | | 9,70 | 2 |
| | RH-A-107 | 2,30 | 2,90 | 120,0 | 17,5 | | 10,69 | 2 |
| | RH-A-108 | 2,90 | 4,20 | 119,0 | 18,0 | | 10,27 | 2 |
| | RH-A-110 | 4,20 | 5,60 | 121,0 | 19,0 | | 9,60 | 2 |
| | RH-A-111 | 5,60 | 7,20 | 132,0 | 20,5 | | 8,56 | 2 |
| | RH-A-113 | 7,20 | 9,10 | 146,2 | 22,4 | | 7,70 | 2 |
| | RH-A-114 | 9,10 | 11,60 | 155,0 | 23,5 | | 6,81 | 2 |
| | RH-A-116 | 11,60 | 14,60 | 155,0 | 24,5 | | 6,25 | 2 |
| | RH-A-119 | 14,60 | 16,00 | 155,2 | 26,4 | | 6,77 | 2 |

7. Pour régler la soupape de sûreté

Note de sécurité : il est essentiel que la pression de réglage désirée soit comprise dans la plage du ressort monté, voir le tableau paragraphe 5, diagramme d'identification du ressort du SV60.

- a) Avec le bouchon/levier enlevé et la vis de réglage en vue, la soupape de sûreté doit être montée sur une source d'alimentation de gaz inerte, tel que l'air comprimé. La pression doit être réglable et mesurée en utilisant une jauge avec une précision de 0,5% et doit subir un calibrage régulier.
- b) Maintenir la tige de manière à ce qu'elle n'endommage pas les faces de siège et tourner la vis de réglage de la soupape de sûreté dans le sens des aiguilles d'une montre pour comprimer le ressort avec un point de consigne approximatif (si le point de consigne désiré est proche de la plus haute valeur de la plage du ressort, plus de compression est nécessaire et moins de compression pour la valeur la plus basse).
- c) Augmenter doucement la pression de manière qu'elle ne dépasse pas 0,07 bar par seconde jusqu'à ce que la soupape atteigne le point de consigne, point à partir duquel le disque s'écartera de son siège. Ce point peut être habituellement audible tel qu'un sifflement.
- d) Si la pression de la soupape est trop élevée, la réduire d'environ 30% et tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si la pression est trop basse, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est essentiel de maintenir la tige pour qu'elle ne tourne pas. Répéter ces opérations jusqu'à obtenir le point de consigne désiré, et serrer l'écrou de blocage de la vis de réglage suivant le couple recommandé (Voir Tableau 1, page 3).
- e) Réduire la pression, puis l'augmenter à nouveau afin de vérifier que le point de consigne est correct.
- f) Replacer l'ensemble bouchon/levier comme décrit dans le texte précédent, monter le fil à plomb et vérifier l'étanchéité.
- g) Si la pression de réglage a été modifiée, s'assurer que la nouvelle valeur soit gravée sur la soupape ou estampillée sur une étiquette qui doit être fixée en permanence sur la soupape. La procédure d'estampillage ou de marquage de la pression doit être en accord avec les normes standards en vigueur.

SPIRAX SARCO N.V.
Industriepark 5
9052 Zwijnaarde
Téléphone : +32 9 244 67 10
e-mail : info@be.SpiraxSarco.com
www.spiraxsarco.com/be

spirax
/sarco

IM-S013-35

CTLS-BE1-06 3.6.1.110