

ILVA

Débitmètre DN50-DN200

Description

Débitmètre à orifice variable avec ressort de compensation. Il engendre une pression différentielle dont le rapport avec le débit suit une loi linéaire. Conçu pour la mesure de débit de gaz ainsi que pour la plupart des fluides industriels y compris la vapeur saturée et surchauffée. Voir fiche séparée pour une description générale d'un poste de débitmètre type ILVA.

Diamètres et raccordements

DN 50,80, 100, 150 et 200.

DN250 & DN300 : voir fiche technique spécifique.

Pour montage entre brides:

EN 1092 PN 16, 25 et 40

ASME B 16.5 Class 150, 300 et 600


JIS20, KS20

Le ILVA doit être installé dans des tuyauteries BS1600 ou ANSI/ASME B36.10 Schedule 40. Si la tuyauterie n'est pas selon ce standard, et que le débitmètre fonctionne vers sa capacité, une manchette en BS1600 ou ASME B36.10 Schedule 40 doit être installée en aval du débitmètre.

Construction

Partie	Matière	
Corps	Inox	S.316 (CF8M/1.4408)
Pièces internes	Inox	431 S29 / S303 / S304 / S316
Ressort	Inox	Inconel X750

Limites d'emploi




Ne pas utiliser dans cette zone

Corps	ASME 600
PMA Pression max. admissible	99,3 bar eff. @ 38°C
TMA Température max. admissible	400°C @ 58,9 bar eff.
Température minimale	- 29°C
PMO Pression de service max.: selon spécification des brides.	
Pression de service minimale	0,6 bar eff.
TMO Température de service maximale.	400°C @ 58,9 bar eff.
Température de service minimale	- 29°C

Note :
 contactez SxS pour des températures de travail plus bas.

Viscosité maximale	30 centipoise
ΔPMX Pression différentielle max.	498 mbar
Pression d'épreuve hydraulique maximale.	149 bar eff.



Caractéristiques

Le ILVA a été conçu pour être utilisé en conjonction avec les microprocesseurs M850 ou avec l'indicateur M750. La linéarisation peut également se produire par l'électronique de l'utilisateur.

Précision si utilisé avec M850 ou M750:

± 1% du débit mesuré	entre 5 et 100% du débit maxi.
± 0,1% de la pleine échelle	entre 1 et 5% du débit maxi.
Répétabilité	0,25% ou mieux
Rangeabilité	100:1

Remarque: Le transmetteur de débit Scanner 2000 est configuré pour un débitmètre spécifique et doit toujours être installé avec ce débitmètre. Le numéro de série du débitmètre est mentionné sur l'étiquette du Scanner 2000 et vice versa.

Perte de charge

Le débitmètre ILVA provoque une perte de charge de 498 mbar à débit maximal.

Débits

Pour déterminer le débit maximum d'un ILVA, il y a lieu de calculer l'équivalence du débit d'eau en l/min. Se reporter au chapitre "Dimensionnement du ILVA".

Spécification


Capteur ILVA de Spirax Sarco, DN 150 pour montage entre brides EN 1092 PN 40. Corps en acier inox 316.

Fluide : vapeur saturée à 10 bar eff. Débit maximum : 8000 kg/h.

Dimensions/poids (approximatives) en mm/kg

DN	A	B	C	D	E	Poids (kg)
50	35	63	140	103	17,5	2,0
80	45	78	150	138	22,5	3,9
100	60	103	205	162	37,5	8,3
150	75	134	300	218	37,5	14,2
200	85	161	360	273	42,5	23,6

Note: les prises de pression sont taraudées 1/4" NPT.



Sécurité, montage & entretien

Toutes les instructions d'installation sont contenues dans une notice séparée fournie avec chaque appareil.

Les points importants ci-dessous serviront de guide :

1. La longueur de tuyauterie rectiligne et ininterrompue devra être au minimum égale à six diamètres de tuyauterie en amont et à trois diamètres en aval. Eviter l'installation de vannes, accessoires ou des changements de diamètres sur ces tuyauteries. Le diamètre nominal de la tuyauterie rectiligne devra être le même que celui du ILVA.
2. Si la conduite en amont du capteur est plus grande que le DN du ILVA, une longueur de tuyauterie rectiligne et ininterrompue du même DN que le capteur et égale à 12 diamètres doit être prévue en amont. De même, si le capteur doit être installé derrière deux courbes 90°, derrière un détendeur ou une vanne à passage réduit, une longueur de conduite rectiligne du même DN que le ILVA et égale à 12 diamètres doit être prévu.
3. La tuyauterie en amont et en aval doit être lisse, de préférence sans soudure.
4. Le capteur devra normalement être installé en position horizontale. Le montage en vertical (sens de circulation vers le bas) est admis, mais devra être spécifié à la commande.
5. En cas d'utilisation sur la vapeur, il y a lieu de suivre les principes habituels d'une bonne installation vapeur, à savoir:
 - bon drainage de la conduite / purgeurs appropriés.
 - bon alignement et fixation de la tuyauterie / accessoires.
 - Pour les changements de diamètres, utiliser des réductions excentrées.

Entretien

Aucune pièce du ILVA ne nécessite de maintenance. Un contrôle visuel avec confirmation que la dimension orifice/cône tombe dans la tolérance, est possible. L'entretien de routine est décrit dans les notices techniques livrées avec le matériel

Tableau 3

DN	Pression (bar eff.)										
	1	3	5	7	10	12	15	20	25	30	40
50	Débit max	307	427	517	594	693	752	832	952	1060	1160
	Débit mini	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
80	Débit max	1206	16375	2032	2332	2721	2951	3268	3740	4163	4554
	Débit mini	12	17	20	23	27	30	32	37	42	46
100	Débit max	2475	3435	4167	4784	5581	6054	6703	7671	8540	9341
	Débit mini	25	34	42	48	56	61	67	77	85	93
150	Débit max	5981	8301	10071	11562	13487	14631	16119	18538	20639	22573
	Débit mini	60	83	101	116	135	146	162	185	206	226
200	Débit max	11756	16317	19796	22726	26509	28757	31840	36437	40566	44368
	débit mini	118	163	198	227	265	288	318	364	406	444

Dimensionnement du débitmètre ILVA

Afin de déterminer le débit du ILVA, il faut calculer le débit équivalent d'eau (Q_E) en se basant sur le débit réel estimé

Etape 1. : Déterminer Q_E en l/min en utilisant le tableau n°1.

Tableau 1

	Unités massiques	Unités volumiques
Liquides	$Q_E = \frac{M}{\sqrt{SG}}$	$Q_E = Q_L \sqrt{SG}$
Gaz et vapeur (conditions régime)	$Q_E = M \sqrt{\frac{1000}{DF}}$	$Q_E = Q_F \sqrt{\frac{DF}{1000}}$
Gaz (conditions standard)	$Q_E = \frac{M}{\sqrt{\frac{D_s}{1000} \times \frac{P_f}{P_s} \times \frac{T_s}{T_f}}}$	$Q_E = Q_s \sqrt{\frac{D_s}{1000} \times \frac{P_s}{P_f} \times \frac{T_f}{T_s}}$

avec:

Q_E : Débit équivalent d'eau (l/min)

M : Débit massique (kg/min)

Q_L : Débit liquide maxi (l/min)

Q_s : Débit gaz maxi sous conditions standard (l/min)

Q_F : Débit gaz maxi sous conditions régime (l/min)

SG : Densité

D_s : Masse volumique du gaz sous conditions standard (kg/m³)

D_F : Masse volumique du gaz sous conditions régime (kg/m³)

P_s : Pression standard = 1,013 bar abs = 1,033 kg/cm² abs

P_f : Pression de fonctionnement (unité idem P_s)

T_s : 273 K

T_f : Température de fonctionnement (K) - ($^{\circ}C + 273 = K$)

Etape 2 : En utilisant la valeur Q_E sélectionner le DN du ILVA dans le tableau 2. En pratique, le DN est souvent égal au DN de la conduite.

Exemple

sélectionner un ILVA pour mesure de 500 Nm³ /h d'air comprimé à 7 bar et 20°C.

Nota: conditions normales = 1,013 bar à 0°C, ce qui donne une densité normale de 1,29 kg/m³.

Calculer Q_E de la formule : $Q_E = Q_s \sqrt{\frac{D_s}{1000} \times \frac{P_s}{P_f} \times \frac{T_f}{T_s}}$

$$Q_E = (500 \times 16,667) \times \sqrt{\frac{1,29 \times 1,013}{1000} \times \frac{293}{8,013} \times \frac{273}{293}}$$

$$Q_E = 110 \text{ l/min}$$

Un ILVA DN50 suffit pour cette application.

Nota: 1m³/h = 16,667 l/min

Tableau 2

DN	$Q_{e\max}$ (l/min)	$Q_{e\min}$ (l/min)	ΔP_{\max} (mbar)
50	149	1	498
80	585	6	498
100	1200	12	498
150	2900	29	498
200	5700	57	498

Dimensionnement pour vapeur saturée

Le tableau ci-dessous donne les débits maxi à la vapeur saturée pour différentes pressions. **Nota:** les débits sont calculés pour une perte de charge à travers le ILVA de 500 mbar.