



Purgeurs thermostatiques à pression équilibrée en acier carbone IBPC32

Description

L'IBPC32 est un purgeur thermostatique à pression équilibrée en acier carbone, raccords en ligne, et équipé d'une sonde de détection Spiratec intégrée. Il comporte également un filtre 'Y' incorporé. La sonde de détection fournie peut détecter à la fois une fuite de vapeur vive ou une retenue anormale de condensat (WLS1) ou uniquement une fuite de vapeur vive (SS1). L'IBPC32 peut être facilement raccordé à un boîtier Spiratec. Tous les composants soumis à la pression sont fabriqués par des fournisseurs approuvés par le TÜV en accord avec la norme AD-Merckblatt WO/TRD100.

Standard	IBPC32	Remplissage capsule 'STD'
Egalement disponible	IBPC32CV	Remplissage capsule 'STD' et clapet de retenue

Nota : Lors d'une commande, spécifier le remplissage de la capsule.

Remplissage de la capsule et fonctionnement

Capsule standard : marquée avec 'STD' fonctionne à 12°C en dessous de la température de la vapeur saturée.

En option : Ce purgeur peut être équipé d'une capsule avec remplissage 'SUB' permettant une ouverture à une température inférieure de 24°C à celle de la vapeur saturée ou 'NTS' à une température inférieure de 6°C à la température de la vapeur.

Normalisation

Cet appareil est conforme à la Directive européenne sur les appareils à pression 97/23/CE.

Certification

Cet appareil est disponible avec un certificat matière EN 10204 3.1.

Nota : Toute demande de certificat/inspection doit être clairement spécifiée lors de la passation de la commande.

Diamètres et raccords

1/2", 3/4" et 1" : Taraudés BSP ou NPT.
1/2", 3/4" et 1" : A souder socket weld suivant BS 3799.
1/2", 3/4" et 1" : A souder butt weld suivant EN 12 627.
DN15 à 25 : A brides PN40 suivant EN 1092
ou ANSI B16.5 Classe 150 et 300.

Limites de pression/température (ISO 6552)




Cet appareil ne doit pas être utilisé dans la zone ombrée.
Cet appareil ne devra pas être utilisé dans la zone hachurée sous peine d'endommager le mécanisme interne.

A - B : Taraudés, socket weld, butt weld et à brides ANSI 300.
A - C : A brides PN40 - EN 1092 **A - D :** A brides ANSI 150

Conditions de calcul du corps	PN40
PMA Pression maximale admissible	50 bar eff. à 50°C
TMA Température maximale admissible	400°C à 35 bar eff.
Température minimale admissible	-60°C
PMO Pression maximale de fonctionnement	32 bar eff.
TMO Température maximale de fonctionnement	240°C à 32 bar eff.
Température minimale de fonctionnement	0°C
Nota : pour des températures inférieures, nous consulter	
Pression maximale d'épreuve hydraulique	75 bar eff.

IBPC32




Construction


Rep	Désignation	Matière
1	Couvercle	Acier carbone DIN 17243 C22.8 (W/S 1.0460) ASTM A105N
2	Capsule	Acier inox
3	Siège	Acier inox BS 970 431 S29
5	Crépine	Acier inox AISI 304
7	Joint de couvercle	Graphite exfolié renforcé acier inox
8	Corps/brides	Acier carbone DIN 17243 C22.8 (W/S 1.0460) ASTM A105N
9	Ecrous de couvercle	Acier inox (M10 x 30) A2-70
12	Adaptateur de sonde	Acier inox BS 970 416 S37
13	Joint de sonde	Acier inox BS 1449 304 S16
14	Sonde	Acier inox BS 1449 304 S16
15	Bouchon (non représenté)	Acier
16	Joint d'adaptateur	Acier inox BS 1449 304 S16
17	Ressort	Acier inox
18	Plateau	Acier inox

Dimensions et Poids (approximatifs) en mm et kg

DN	A	A1	B	C	E	F	G	Poids	
								Tar./SW/BW	Brides
½"-DN15	95	150	94	64	37	63	28	1,65	3,15
¾"-DN20	95	150	94	64	37	64	28	1,65	3,75
1"-DN25	95	160	94	64	37	66	28	1,85	4,45



Débits



Information de sécurité, installation et entretien

Pour plus de renseignements, voir la notice de montage et d'entretien (IM-F01-30) fournie avec chaque appareil.

Note d'installation :

L'IBPC32 doit être installé sur une tuyauterie horizontale avec le couvercle à la partie supérieure.

Il est recommandé de monter un clapet de retenue lorsque l'évacuation est raccordée à une ligne de retour avec une forte contrepression. Il est également recommandé d'installer un diffuseur lorsque les condensats sont évacués à l'atmosphère.

Pour faciliter l'entretien, il est recommandé d'installer des robinets d'isolement en amont et en aval du purgeur.

Recyclage

Cet appareil est recyclable sans danger écologique.

Couples de serrage recommandés

Rep	Désignation	 ou 	mm	N m
3	Siège		24 s/p	115 - 125
9	Ecrous de couvercle		16 s/p	M10 x 30
12	Adaptateur de sonde		27 s/p	120 - 135
14	Sonde		24 s/p	50 - 56

En cas de commande

Exemple : purgeur thermostatique à pression équilibrée IBPC32 ½" en acier inox, à raccords taraudés BSP et une capsule avec un remplissage 'STD' permettant une ouverture à une température inférieure de 12°C à celle de la vapeur saturée.

Le purgeur est fourni avec une sonde de détection pouvant détecter à la fois une fuite de vapeur vive ou une retenue anormale de condensat (WLS1) ou uniquement une fuite de vapeur vive (SS1). Les sondes existantes sont compatibles avec les coffrets-indicateurs Spiratec, les boîtiers de jonction pour contrôle automatique à distance et les boîtiers de jonction ci-après :

- R1 : Boîtier de jonction (1 purgeur).
- R12 : Boîtier de jonction (12 purgeurs).
- Type 30 : Coffret-indicateur.
- R1C : Boîtier de jonction-indicateur pour contrôle automatique à distance (1 purgeur).
- R16C : Boîtier de jonction-indicateur pour contrôle automatique à distance (16 purgeurs).

Pièces de rechange

Les pièces de rechange disponibles sont représentées en trait plein. Les pièces en trait interrompu ne sont pas fournies comme pièces de rechange.


Pièces de rechange disponibles

Ensemble siège et capsule	2, 3, 17, 18
Crépine cylindrique de type Y (1 pièce)	5
Jeu de joints de couvercle (paquet de 3)	7
Sonde et joint	13, 14
Joint d'adaptateur (paquet de 3)	16

En cas de commande

Toujours utiliser les descriptions données ci-dessus dans la colonne 'Pièces de rechange disponibles' et spécifier le diamètre, le modèle et la référence de la capsule.

Exemple : 1 - Ensemble siège et capsule pour IBPC32 - DN25 capsule 'STD' pour remplissage approximativement 12° en dessous de la température de la vapeur saturée avec une sonde Spiratec intégrée.



*Nota : Repères 9 et 12 non disponibles comme pièces de rechange.